

Bedienungsanleitung (Seite 2 von 2)

Schaltuhr mit und ohne Astrofunktion*

Programm -> Neue Schaltzeit -> Kanal A/B/C/D -> Zyklus 1 - 4|-> ...
Die Zyklus-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit eine periodische Schaltzeit zu programmieren. Die Uhr fungiert dabei als Taktgeber und taktet zwischen Einschaltimpuls (**EIN**) und Impulspause (**AUS**). Die max. Impulsdauer bzw. Impulspause beträgt 9:59:59 h:mm:s:

- Sofern Sie noch keinen Zyklus definiert und aktiviert haben wird Ihnen die Zyklusfunktion NICHT im Menü Neue Schaltzeit angeboten. Erst wenn Sie einen der 4 möglichen Zyklen im Menü Optionen unter dem Optionspunkt Zyklus (Punkt 13) aktivieren und definieren, können Sie eine Zyklus-Schaltzeit programmieren. Folgen Sie hierfür den in Punkt 13 aufgeführten Handlungsschritten. Zur Programmierung einer Zyklus-Schaltzeit führen Sie danach die in diesem Punkt aufgeführten Handlungsschritte weiter durch!!!
- Wechseln Sie in das Hauptmenu / in den Eingabe-Modus und wählen Sie mit den 🖃 -Tasten den Menü-Punkt Programm aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 🏻
- Wählen Sie den Unterpunkt Neue Schalzeit aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 🕅
- Wählen Sie mit den 🖃 Tasten den gewünschten Kanal aus und bestätigen Sie mit 🕅
- Für eine Zyklus-Schaltzeit wählen Sie mit den 🖭 Tasten einen der definierten Zyklen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 🗵
- In dieser Ebene müssen Sie anhand der 🔠 Tasten für jeden Wochentag wählen, ob die Zyklus-Schaltzeit gestartet wird "Ja" oder ob nicht gestartet wird "Nein"
 Bestätigen sie jeweils Ihre Auswahl mit 🔐
- Legen Sie die Startzeit der Zyklus-Funktion fest: Stunden 🖭 und dann 🏿 Minuten 🖃 und dann 🖠
- Kontrollabfrage: Ist die blinkende Schaltzeit-Zusammenfassung richtig, bestätigen Sie die Abfrage mit der Taste. Mit der Taste stehen weitere Optionen zur Auswahl (Aendern/Eöschen/Ende).
- Möchten Sie die Programmierung fortsetzten, bestätigen Sie **Naechste Schaltzeit** mit Mochten Sie die Programmierungen beenden, wechseln Sie mit ±± zum Punkt **Ende** und bestätigen Sie dies mit Mochten Sie die Programmierungen beenden, wechseln Sie mit Mochten Sie die Programmierungen Sie die Sie
- 🔳 Die Zyklus-Schaltzeit wird durch Standard-Schaltzeiten (Ein, Aus, Impuls) oder einer anderen Zyklus-Schaltzeit beendet / überschrieben

müller SC 28.X2 pro / SC 28.X4 pro paladin 172 4X2 pro / 172 4X4 pro

nen -> Zyklus -> Zyklus 1 - 4 -> ...

Sie haben die Möglichkeit 4 verschiedene Zyklen zu definieren. Diese Zyklen können m Menü Optionen unter dem Punkt Zyklus aktiviert, definiert bzw. deaktiviert rden (die max. Impulsdauer bzw. Impulspause beträgt 9:59:59 h:mm:ss)

hugomülle

- Wählen Sie im Menü ${f Optionen}$ den Unterpunkt ${f Zyklus}$ aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ${f OK}$
- wählen Sie mit den Taste einen der 4 definierbaren Zyklen (**Zyklus 1 Zyklus 4**) aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit M Aktivieren Sie den Zyklus in dem Sie mit den Taste von **Nein** auf **Ja** wechseln und mit bestätigen.
- Legen Sie die Impulsdauer "Einzeit" fest (-+ -> OK...).
- Legen Sie die Impulspause "Pause" fest (□+ -> 0...).
 Bestätigen Sie Ende mit 0...
- Die Zyklusfunktion wird nach Aktivierung im Menu Neue Schalzeit angeboten (12)
- Weitere Verwendung der Zyklusfunktion: Externer Eingang (16)

Kanaltasten (17)

14. Astrofunktion*

Programm -> Neue Schaltzeit -> Kanal A/B -> ...

Die Astrofunktion bietet Ihnen die Möglichkeit entsprechend dem ortsbezogenen Sonnenuntergang (Astro-EIN) bzw. Sonnenaufgang (Astro-AUS) automatisiert Schaltzeiten zu programmieren. Die Programmierung erfolgt entsprechend Punkt (8 / 9) mit folgenden

- Wählen Sie die Astrofunktionen Astro EIN bzw. Astro AUS (9F).
- Bei Programmierung einer Astro-Schaltzeit wird Ihnen keine Zeiteingabe (8H / 9H) angeboten. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit eine **Verschiebung** zu programmieren. Bsp.: Möchten Sie, dass 20 Minuten nach Sonnenuntergang das Licht einschaltet, wählen Sie bei der Programmierung der Astro-Einschaltzeit bei **Verschiebung** eine Zeilverschiebung von 20 Minuten.

instellungen -> Astro -> ...

- Folgende Auswahloptionen stehen Ihnen in den Astro-Einstellungen zur Verfügung:
- Position Ort: Positionsauswahl mittels Land und Stadt.
- Position Koordinaten: Positionseingabe mittels Breiten-, Längengrad und Zeitzone.
 Sperrzeit Aufgang: Einstellung der frühesten Schaltzeit der Astro-Funktion (Sonnenaufgang).
- Sperrzeit Untergang: Einstellung der spätesten Schältzeit der Astro-Funktion (Sonnenuntergang). Z.B. wird das Licht nicht später als 22:00 Uhr eingeschaltet.

16. Externer Eingang***

Optionen -> Eingang -> ...

Die Funktion "Externer Eingang" ermöglicht das Verarbeiten eines Taster- oder Schaltersignals. Sie haben die Möglichkeit einen Taster oder Schalter an die Schaltuhr anzuschließen.

- Bei 35mm-Uhren: Die Funktion "Externer Eingang" ist bei 1-Kanal-Uhren vorhanden
- Anschluss eines externen Schalters bzw. Tasters: Phase L 230V-
- Definieren Sie die Funktionalität (die Reaktion) des Ausgang-Kanals im Menü Optionen unter dem Punkt Kanal-Tasten

Einstellungsmöglichkeiten der Funktion "Externer Eingang":

lm Menü Optionen finden Sie den Punkt Eingang. Sie müssen über diesen Optionspunkt festzulegen ob ein Schalter oder Taster an den Externen Eingang angeschlossen ist und welche Ausgangs-Kanäle auf das externe Eingangssignal reagieren sollen:

- Wählen Sie mit den 🖭 Taste aus ob Sie einen Taster oder Schalter anschließen bzw. angeschossen haben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 🔀
- Legen Sie im nächsten Schritt fest, welcher Kanal bzw. welche Kanäle durch das externe Signal angesteuert werden. Entscheiden Sie für jeden Kanal anhand der International und das externe Eingangssignal angesprochen wird (Kanal ... Ja) oder ob dieser nicht angesprochen wird (Kanal ... Nein). Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit
- 🗓 Definieren Sie die Funktionalität des Ausgang-Kanals im Menü **Optionen** unter dem Punkt **Kanal-Tasten** (Punkt 17)!!!
- 🖪 Als vordefinierte Standard-Einstellung ist die Wechselfunktion eingestellt. Durch Betätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster ode Schalter) wird der Schaltzustand des verknüpften Kanals gewechselt (ON -> OFF bzw. OFF -> ON)


<u>Eingang</u>

17. Kanaltasten

Optionen -> Kanaltasten -> ...

Im Menü Optionen finden Sie den Punkt Kanaltasten. Über diesen Menüpunkt können Sie den Ausgangs-/Schaltkanälen verschiedene Funktionalitäten zuweisen. Haben Sie dem Kanal eine der Funktionen (Siehe Übersicht Funktion "Kanaltasten") zugeordnet können Sie diese definierte Funktion mittels einem Tastendruck auf die Gerätetaste oder optional mittels eines externen Eingangssignals (Taster oder Schalter) auslösen. Die Zuordnung der Tasten zu den Kanälen ist wie folgt:

- Kanal A => Gerätetaste A
- Kanal B => Gerätetaste B



Übersicht Funktion "Kanaltasten":

Sie haben die Möglichkeit über den Optionspunkt Kanaltasten die Funktionalität der einzelnen Kanäle festzulegen. Haben Sie dem Kanal eine der Funktionen zugeordnet können Sie diese definierte Funktion mittels eines Tastendrucks auf die Gerätetaste (Kanaliaste A) oder optional mittels eines externen Eingangssignals auslösen. Für jeden Kanal können Sie eine der folgenden Funktionen festlegen:

Wechsel funktion (Standardeinstellung): Durch Belätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) wird

- der Schaltzustand des verknüpften Kanals gewechselt (ON -> OFF bzw. OFF -> ON). Dies entspricht einer manuellen, ge vorwegnahme.
- Timer Funktion: Durch Betätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) schaltet der entsprechende Kanal EIN und der Timer startet. Nach Ablauf der Timer-Zeit schaltet der Kanal wieder AUS. Erhält der Kanal während dem Ablauf der Timerzeit erneut ein Signal reagiert die Uhr wie folgt:
 - Signal durch Betätigung der entsprechenden Kanaltaste = Timer stoppt und der Kanal schaltet AUS.
- Externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) = Timer wird neu gestartet / Treppenlicht-Zeitschaltfunktion -> Nachschaltbar
- Zyklus 1 4: Durch Betätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) startet die Zyklus-Funktion.

 ACHTUNG: Die Zyklusfunktion wird erst in der Auswahl angeboten, wenn der Zyklus vorab im Menü Optionen unter dem Menüpunkt Zyklus aktiviert und definiert wurde. Astro-Schaltuhren beinhalten keine Zyklus-Funktion.
- Perm Ein: Durch Betätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) schaltet die Uhr permanent Ein Dieser Schaltzustand bleibt erhalten bis zu erneuter manueller Betätigung der Gerätetaste.
- Perm Aus: Durch Betätigung der Kanaltaste oder optional durch ein externes Eingangssignal (Taster oder Schalter) schaltet die Uhr permanent Aus. Dieser Schaltzustand bleibt erhalten bis zu erneuter manueller Betätigung der Gerätetaste.
- 🗓 Die Wechsel-, die Timerfunktion, sowie die Funktion Zyklus werden durch das gespeicherte Schalt-Programm oder durch eine manuelle Schaltvorwegnahme


Optionen -> Ausschaltwarnung -> ...

m Menü Optionen finden Sie den Unter-Menü-Punkt **Ausschaltwarnung**. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- Warnung Nein: Die Funktion Ausschaltwarnung bleibt inaktiv.
- Warnung Ja: Die Funktion Ausschaltwarnung wird aktiviert. Bei aktivierter Ausschaltwarnung wird zweimalig auf das Ausschalten hingewiesen (Bei Beleuchtungssteuerung erfolgt die Warnung durch zweimaliges Blinken gemäß DIN 18015-2 = Warnung zur Vermeidung plötzlicher Dunkelheit).

 ☑ Die aktivierte Ausschaltwarnung wirkt sich auf alle Kanäle, sowie auf alle AUS-Schaltzeiten aus

xx min 30 sec



Bei Zeitschaltuhren mit Astro-Programm

- **Bei Standard Zeitschaltuhren (OHNE Astro-Programm)
- ***1-Kanal-Version